



Beschreibung

Alles im Griff

Der GARDENA Greifer dient dem rückschonenden Aufsammeln von Abfällen und Unrat. Er ermöglicht ein einfaches, komfortables Greifen ohne lästiges Bücken und der mit dem Pickspieß aus nichtrostendem Stahl aufgepickte Unrat kann per Druckknopf einfach abgestreift werden. Der Greifer hat zugleich eine Greif- und Pickfunktion und vermeidet so einen umständlichen Gerätewechsel. Praktisch ist auch die Metalleinlage im oberen Greifarm, die zum Wegkratzen, zum Beispiel von festklebenden Blättern, verwendet werden kann. Mit seinem dreh- und feststellbaren Handgriff ist der Greifer für alle Situationen universell einsetzbar. Ein robuster und langlebiger Helfer im Garten, der für Rechts- und Linkshänder geeignet ist.

Technische Angaben

Art.-Nr.	3567-20
EAN-Code:	4078500356701